



COUPE D'ANGLE DU BISEAU FANTAISIE avec le côté **B** du « GABDU »



PREPARATION DES BANDES DE PAPIER :

*LONGUEUR = Ouverture CB + 3cm.
LARGEUR = pente + 3cm.*

- Faire une marque au pli à 1,5cm du bord de la bande (rembord).



PLACEMENT DU GABARIT :

- Le gabarit se pose à l'extrémité de la bande de papier pliée.
Il se positionne comme un gabarit d'angle sur la bande de papier et la coupe se fait sur le côté B du gabarit.
Voir dessin en haut de la page